

Карта технического обслуживания BELGEE X70

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции(замена каждые 20000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 120 000км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
7	Приводной ремень BSG (замен каждые 100 000км)												R				
8	Ремень привода насоса системы охлаждения(замен каждые 100 000км)												R				
9	Зубчатый ремень ГРМ (замен каждые 100 000км)												R				
10	Электропроводка и электрооборудование ¹		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R			
13	Аккумуляторная батарея 12В		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
15	Замки,петли,фиксаторы дверей,капота,крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Детали подвески. Амортизаторы,шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
24	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
25	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
26	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП(7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
27	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4года)					R				R				R			
28	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП 6AT Aisin	Не обслуживается															
29	Рабочая жидкость в раздаточной коробке и в редукторе задней оси	Не обслуживается															
30	Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120 000 км или 10 лет)											R					
31	Охлаждающая жидкость(замена каждые 40 000 км или 2 года)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
32	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
33	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
36	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
37	Проверка и выполнение обязательных Сервисных Кампаний	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R --замена

O --дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату. 1 -только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

Карта технического обслуживания BELGEE S50

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2 Воздушный фильтр системы вентиляции(замена каждые 20000 км)			I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3 Стеклоочистители и омыватели		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4 Привод стояночного тормоза		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5 Приборы освещения и сигнализации		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6 Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100000км)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
7 Цепь ГРМ		Не обслуживается															
8 Электропроводка и электрооборудование ¹			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9 Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10 Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)						R				R				R			
11 Аккумуляторная батарея			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12 Воздушный фильтр двигателя(замена каждые 20 000 км)			I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
13 Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14 Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15 Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16 Приводы колес. Пыльники			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17 Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18 Тормозные механизмы. Колодки, диски.			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19 Трубки и шланги гидропривода тормозов		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20 Трубки, шланги, соединения топливопровода		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21 Топливный фильтр		Не обслуживается															
22 Герметичность системы выпуска			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23 Моторное масло и масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
24 Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (замена первые 40 000 км, затем не обслуживается)						R	Не обслуживается										
25 Рабочая жидкость трансмиссии МКПП (замена первые 5000 км или 6 месяцев, затем каждые 40 000 км или 2 года)		R		R		R		R		R		R		R		R	
26 Охлаждающая жидкость(замена каждые 90000 км или 4 года)			I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
27 Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2 года)		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
28 Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30 Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером		O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31 Углы установки колес		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
32 Проверка и выполнение обязательных Сервисных Кампаний		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R --замена

O --дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату. 1 -только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

Карта технического обслуживания BELGEE X50

Месяцы эксплуатации		3	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс.км		3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1	Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Воздушный фильтр системы вентиляции(замена каждые 20000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3	Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5	Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100000км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
7	Зубчатый ремень ГРМ(замена каждые 100000км)											R					
8	Ремень привода насоса системы охлаждения(замена каждые 100000км)											R					
9	Электропроводка и электрооборудование ¹		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
11	Свечи зажигания (замена каждые 40000 км)					R				R				R			
12	Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
14	Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	Топливный фильтр (замена каждые 30000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
23	Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
24	Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
25	Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП(7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
26	Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90000 км или 4года)					R				R				R			
27	Фильтр системы вентиляции топливного бака (замена каждые 120000 км или 10 лет)											R					
28	Охлаждающая жидкость(замена каждые 40000 км или 2 года)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
29	Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40000 км или 2 года)	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
30	Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32	Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
34	Проверка и выполнение обязательных Сервисных Кампаний	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R --замена

O --дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату. ¹ -только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.

Карта технического обслуживания BELGEE X50 +

Месяцы эксплуатации	3	12	24	36	48	60	72									
Пробег тыс. км	3	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
1 Система отопления, вентиляции и кондиционирования		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2 Воздушный фильтр системы вентиляции (замена каждые 20000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
3 Стеклоочистители и омыватели	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4 Привод стояночного тормоза	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
5 Приборы освещения и сигнализации	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6 Приводные ремни навесного оборудования (замена каждые 100 000км)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I
7 Цепь ГРМ	Не обслуживается															
8 Электропроводка и электрооборудование ¹		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9 Шланги, патрубки, трубки в подкапотном пространстве	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10 Свечи зажигания (замена каждые 40 000 км)					R				R				R			
11 Аккумуляторная батарея		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12 Воздушный фильтр двигателя (замена каждые 20 000 км)		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
13 Замки, петли, фиксаторы дверей, капота, крышки багажника		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14 Детали подвески. Амортизатор, шарниры, пыльники, люфты, крепление		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15 Детали рулевого управления. Шарниры, пыльники, люфты, крепление.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16 Приводы колес. Пыльники		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17 Колеса и шины. Давление, износ, момент затяжки креплений	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18 Тормозные механизмы. Колодки, диски.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19 Трубки и шланги гидропривода тормозов	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20 Трубки, шланги, соединения топливопровода	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21 Топливный фильтр (замена каждые 30 000 км или 2 года)	I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R
22 Герметичность системы выпуска		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23 Моторное масло и масляный фильтр	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
24 Рабочая жидкость актуатора трансмиссии АКПП(7DCT)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
25 Рабочая жидкость трансмиссии АКПП (7DCT) (замена каждые 90 000 км или 4года)										R						
26 Охлаждающая жидкость (замена каждые 90000 км или 4 года)		I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	I	I
27 Жидкость гидропривода тормозов (замена каждые 40 000 км или 2года)	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I
28 Сброс напоминания о проведении ТО диагностическим сканером		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29 Проверка бортовых электронных систем диагностическим сканером	O	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30 Углы установки колес	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

I -- проверка состояния/работоспособности, уровня жидкости. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ

R --замена

O --дополнительная рекомендованная операция по проверке и/или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату. ¹ -только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.