

Обслуживание автомобиля

График планового технического обслуживания

i уведомление

Строго соблюдайте указанные ниже интервалы технического обслуживания и своевременно проходите проверки и обслуживание в авторизованных сервисных центрах.

П: означает Проверка

З: означает Замена

Ч: означает Чистка

С: означает Смазка

*: интервалы обслуживания должны быть уменьшены при эксплуатации в сложных условиях

GW4D20M

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																		
На	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
им ен ов ан ие	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Масло ДВС*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уплотнитель- ная шайба сливной про- бки масляного поддона*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр ДВС*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливный фильтр*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

Обслуживание автомобиля

		Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Натяжной ролик/обводной ролик/шкивы наружных ремней				п		п		п		п		п		п		п		п
Клапан EGR и охладитель проверка состояния			п		п		п		п		п		п		п		п	
Дроссельная заслонка			ч		ч		ч		ч		ч		ч		ч		ч	
Ремень ГРМ	Замена каждые 5 лет или 70,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Ремень генератора/водяного насоса*	Замена каждые 7 лет или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. Проверка каждые 2 года или 20 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло переднего редуктора*	Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло заднего редуктора*	Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло в раздаточной коробке*	Замена каждые 50,000 километров																	
Масло МКПП	3	Замена каждые 40,000 километров																

Обслуживание автомобиля

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																			
На	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
им ен ов ан ие	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
Смазка петель дверей и зад- него борта		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
Крепление ос- новных узлов и агрегатов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Состояние тор- мозных дисков и колодок		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Давление в ши- нах и их износ		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Перестановка колёс			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
Шарниры под- вески, рулевого управления, приводов ко- лёс, их пыльни- ки, люфт сту- пичных под- шипников		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Элемент воз- душного фильтра*		Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	
Фильтр сало- на*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	

Обслуживание автомобиля

		Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи				ч			ч			ч			ч			ч		
Антифриз		Замена каждые 60 месяца/70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																
Тормозная жидкость		Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																
Проверка уровня антифриза в расширительном бачке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Обслуживание автомобиля

		Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Проверка наличия кодов неисправностей в системе SCR.		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка утечек технических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Панорамный люк*		с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка*		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Обслуживание автомобиля

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																			
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
Крышка топливного бака, топливный бак, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

GW4C20B

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																		
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	(км)×1,000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Масло ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Обслуживание автомобиля

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																			
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	
	(км)×1,000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	
Уплотнительная шайба сливной пробки масляного поддона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Масляный фильтр ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Топливный фильтр*			3		3		3		3		3		3		3		3		
Дроссельная заслонка			4		4		4		4		4		4		4		4		
Свечи зажигания				3			3			3			3			3			
Ремень генератора/водяного насоса	Замена каждые 7 лет или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. Проверка на каждом ТО.																		
Масло переднего редуктора*	Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																		
Масло заднего редуктора*	Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																		
Масло в раздаточной коробке*	Замена каждые 50,000 километров																		
Масло МКПП	3	Замена каждые 40,000 километров																	

Обслуживание автомобиля

Наименование	Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																	
	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	(км)×1,000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Смазка петель дверей и заднего борта		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С
Крепление основных узлов и агрегатов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Состояние тормозных дисков и колодок		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Давление в шинах и их износ		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Перестановка колёс		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Элемент воздушного фильтра*		Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч
Фильтр салона*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

Обслуживание автомобиля

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																		
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	(км)×1,000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр адсорбера паров топлива *			ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи				ч			ч			ч			ч			ч		
Антифриз	Замена каждые 60 месяца/70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	

Обслуживание автомобиля

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																			
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	
	(км)×1,000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	
Проверка уровня антифриза в расширительном бачке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Проверка утечек технических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Панорамный люк*		с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Дренаж люка*		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

Обслуживание автомобиля

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																			
Наименование	Месяцы	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	
	(км)×1,000	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250	
Крышка топливного бака, топливный бак, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

GW4D24

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																		
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Масло ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Обслуживание автомобиля

		Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Уплотнительная шайба сливной пробки масляного поддона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр ДВС и уплотнительное кольцо корпуса*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Дроссельная заслонка			ч		ч		ч		ч		ч		ч		ч		ч	
Натяжной ролик/обводной ролик/шкивы наружных ремней			п		п		п		п		п		п		п		п	
Клапан EGR и охладитель проверка состояния			п		п		п		п		п		п		п		п	
Ремень ГРМ	Замена каждые 5 лет или 70,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Ремень генератора	Замена каждые 7 лет или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	

Обслуживание автомобиля

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																			
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
Масло АКПП		Первая замена 36 месяцев или 60,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масляный фильтр АКПП		Первая замена 36 месяцев или 60,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло переднего редуктора*		Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло заднего редуктора*		Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше, затем замена каждые 36 месяцев или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло в раздаточной коробке*		Замена каждые 50,000 километров																	
Смазка петель дверей и заднего борта		С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	С	
Крепление основных узлов и агрегатов		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Состояние тормозных дисков и колодок		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Давление в шинах и их износ		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Перестановка колёс			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	

Обслуживание автомобиля

		Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Элемент воздушного фильтра*		ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч
Фильтр салона*		з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Обслуживание автомобиля

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																			
На	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
им ен ов ан ие	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи				ч			ч			ч			ч			ч			
Антифриз		Замена каждые 60 месяца/70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Тормозная жидкость		Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Проверка уровня антифриза в расширительном бачке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Проверка утечек технических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Панорамный люк*		с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Дренаж люка*		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

Обслуживание автомобиля

		Время/пробег (в зависимости от того, что наступит ранее)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(км)×1,000	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка топливного бака, топливный бак, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

ВНИМАНИЕ

- › Для обеспечения безопасности и работоспособности автомобиля при техническом обслуживании или ремонте используйте исключительно оригинальные запчасти.
- › Если вы используете топливо с примесями, свечи зажигания будут требовать более частой замены. При плавающих оборотах холостого хода двигателя может потребоваться чистка или замена свечей.

Обслуживание автомобиля

- › Подушки безопасности являются критичным компонентом и не требуют регулярного обслуживания. Однако если автомобилю более 10 лет, обратитесь в авторизованный сервис для диагностики или замены.
- › При ослаблении потока воздуха из дефлекторов кондиционера или появлении неприятного запаха немедленно проверьте/очистите салонный фильтр, при необходимости замените его.
- › Учитывая различия в комплектациях, некоторые процедуры могут не относиться к вашей модели — руководствуйтесь фактической конфигурацией транспортного средства.

Пункты проверки технических жидкостей

1. Проверка уровня масла:

Регулярно проверяйте уровень моторного масла и проводите его замену в соответствии с регламентом. Пренебрежение проверкой может привести к плохому смазыванию вращающихся частей двигателя, возникновению неполадок и повреждению двигателя из-за нехватки масла или его старения.

2. Проверка уровня тормозной жидкости:

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень тормозной жидкости находится ниже нижней метки, необходимо долить ее так, чтобы он поднялся до положения между нижней и верхней метками, а так же проверить тормозную систему на наличие утечек.

3. Проверка уровня охлаждающей жидкости:

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень охлаждающей жидкости находится ниже нижней метки, необходимо долить ее так, чтобы он поднялся до положения между нижней и верхней метками, а так же проверить систему охлаждения на наличие утечек.

Тяжелые условия эксплуатации

В тяжелых условиях эксплуатации, моторное масло и масляный фильтр рекомендуется менять чаще, а уровни технических жидкостей проверять каждые 1000-2000 км;

К тяжелым условиям эксплуатации относятся следующие:

- › Поездки с высокими нагрузками.

Обслуживание автомобиля

- › Буксировка прицепа.
- › эксплуатация автомобиля по пыльным дорогам и пересеченной местности (втч. шахтные/строительные площадки и грунтовые дороги).
- › Длительная работа двигателя на холостых оборотах или езда на малых оборотах на большие расстояния.
- › Частая эксплуатация на высоте выше 2 000 м над уровнем моря.
- › Частые поездки на расстояние менее 8 км.
- › Непрерывное движение на высокой скорости (более 70% от максимальной скорости автомобиля) более 2 часов.
- › Движение по ухабистым или залитым водой дорогам, холмистой или горной местности.