

График планового технического обслуживания

i УВЕДОМЛЕНИЕ

› Для автомобилей с бензиновым двигателем первый визит на сервис для прохождения планового технического обслуживания (ТО-0) необходимо совершить в течение первых 2 месяцев владения автомобилем (с момента его приобретения) либо до достижения 3000 км пробега. Далее регулярное техническое обслуживание проводится на пробеге 10 000 км либо по достижению 12 месяцев в зависимости от того, что наступает ранее, с последующим переходом на интервал в 15 000 км по пробегу каждые 12 месяцев.

Для автомобилей с дизельным двигателем первое техническое обслуживание необходимо пройти по достижении 6 месяцев или 5000 км, в зависимости от того, что наступает ранее.

Далее регулярное техническое обслуживание проводится на интервале в 10 000 км по пробегу или каждые 12 месяцев.

› Строго соблюдайте указанные ниже интервалы технического обслуживания и своевременно проходите проверки и обслуживание в сервисном центре официального дилерского центра.

П: означает «Проверка» с последующей регулировкой, калибровкой, чисткой или заменой при необходимости

З: означает «Замена»

Ч: означает «Чистка»

С: означает «Смазка»

*: интервалы обслуживания должны быть уменьшены при эксплуатации в сложных условиях.

Двигатель GW4C20B, бензин

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205
Масло ДВС *		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уплотнительное кольцо сливной пробки масляного поддона*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

График планового технического обслуживания

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205
Масляный фильтр ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр*				3		3		3		3		3		3		3
Дроссельная заслонка				4		4		4		4		4		4		
Свечи зажигания					3			3			3			3		
Ремень генератора / водяного насоса	Замена каждые 7 лет или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Масло переднего редуктора*	Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров, затем замена каждые 36 месяцев / 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Масло заднего редуктора*	Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров, затем замена каждые 36 месяцев / 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Масло в раздаточной коробке*	Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров, затем замена каждые 36 месяцев / 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Крепление основных узлов и агрегатов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние тормозных дисков и колодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колес			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колес, их пыльники, люфт ступичных подшипников		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Элемент воздушного фильтра*			4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3
Фильтр салона*			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

График планового технического обслуживания

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																	
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Фильтр адсорбера паров топлива*				ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи					ч			ч			ч			ч			
Антифриз	Замена каждые 24 месяца или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																
Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																
Проверка уровня антифриза в расширительном бачке			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Проверка утечек технических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Панорамный люк			с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Дренаж люка			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

График планового технического обслуживания

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Двигатель GW4D24, дизель

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	Пробег ×1000 км	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Масло ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Уплотнительное шайба кольцо сливной пробки масляного поддона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

График планового технического обслуживания

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
На- им ен ов ан ие	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	Пробег ×1000 км	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Масляный фильтр ДВС и уплотнительное кольцо корпуса*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Топливный фильтр*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Дроссельная за- слонка			ч		ч		ч		ч		ч		ч		ч	
Натяжной ро- лик / обводной ролик / шкивы наружных рем- ней			п		п		п		п		п		п		п	
Клапан EGR и охладитель, про- верка состояния			п		п		п		п		п		п		п	
Ремень ГРМ	Замена каждые 5 лет или 70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Ремень генерато- ра	Замена каждые 7 лет или 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Масло АКПП	Первая замена через 36 месяцев / 60 000 километров в за- висимости от того, что наступит раньше															
Масляный фильтр АКПП	Первая замена через 36 месяцев / 60 000 километров в за- висимости от того, что наступит раньше															
Масло переднего редуктора*	Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров, затем замена каждые 36 месяцев / 100 000 километров в зависи- мости от того, что наступит раньше															

График планового технического обслуживания

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	Пробег ×1000 км	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Масло заднего редуктора*	Первая замена через 36 месяцев / 40 000 километров, затем замена каждые 36 месяцев / 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Масло в раздаточной коробке*	Замена каждые 50 000 километров															
Крепление основных узлов и агрегатов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние тормозных дисков и колодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колес			з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колес, их пыльники, люфт ступичных подшипников		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Элемент воздушного фильтра*	ч	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Фильтр салона*	ч	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з

График планового технического обслуживания

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	Пробег ×1000 км	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения АКПП		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи			ч		ч		ч		ч		ч		ч		ч	
Антифриз	Замена каждые 60 месяцев или 70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца или 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше															
Проверка уровня антифриза в расширительном бачке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

График планового технического обслуживания

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																
Наименование	Месяцы	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168
	Пробег ×1000 км	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка утечек технических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Панорамный люк	с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка топливного бака, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

График планового технического обслуживания

ВНИМАНИЕ

- › Для обеспечения работоспособности и безопасности автомобиля обязательно используйте оригинальные запчасти при техническом обслуживании или ремонте.
- › При использовании топлива с присадками свечи зажигания необходимо менять чаще. Если работа двигателя на холостом ходу нестабильна, возможно, свечи зажигания необходимо очистить или заменить.
- › Поскольку подушка безопасности является элементом системы безопасности и нестандартным устройством, она не требует регулярного обслуживания. Если Ваш автомобиль старше 10 лет, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ее проверки или замены.
- › Если поток воздуха из дефлекторов системы климат-контроля заметно ослаб или появился посторонний запах, своевременно проверьте/очистите фильтр салона и при необходимости замените его.
- › В зависимости от комплектации некоторые пункты технического обслуживания могут не относиться к Вашему автомобилю. Ориентируйтесь на фактическую комплектацию.

Требования к техническому обслуживанию жидкостей

1. Проверка уровня масла:

Регулярно проверяйте уровень масла и меняйте его согласно установленным требованиям. Пренебрежение этим требованием может привести к недостаточной смазке вращающихся деталей двигателя, что приведет к его поломке и повреждению из-за нехватки масла или износа.

2. Проверка уровня тормозной жидкости:

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень тормозной жидкости ниже нижней метки, необходимо долить ее до уровня между верхней и нижней метками и проверить тормозную систему на герметичность.

3. Проверка уровня охлаждающей жидкости:

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень охлаждающей жидкости ниже нижней метки, необходимо долить ее до уровня между верхней и нижней метками и проверить систему охлаждения на герметичность.

График планового технического обслуживания

Требования к техническому обслуживанию автомобилей, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях

При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях рекомендуется чаще менять масло и масляный фильтр, а также проверять все жидкости каждые 1–2 тыс. км пробега.

К неблагоприятным условиям эксплуатации относятся:

- › эксплуатация с высокой нагрузкой;
- › вождение с прицепом;
- › эксплуатация на пыльных дорогах и пересеченной местности (в том числе на горнодобывающих предприятиях, строительных площадках и грунтовых дорогах);
- › длительная работа двигателя на холостом ходу или длительное движение на низкой скорости;
- › частая эксплуатация на высоте более 2000 метров;
- › частые короткие поездки на расстояния до 8 км;
- › движение на высокой скорости (более 70% от максимальной) в течение более чем 2 часов подряд;
- › передвижение по неровным или затопленным дорогам, а также по холмистой или горной местности.