

Техническое обслуживание

График планового технического обслуживания

i Уведомление

- › Первый визит на сервис для прохождения планового технического обслуживания (ТО-0) необходимо совершить в течение первых 2 месяцев владения автомобилем (с момента его приобретения) либо до достижения 3000 км пробега.
- › Далее регулярное техническое обслуживание проводится на пробеге 10 000 км либо по достижению 12 месяцев в зависимости от того, что наступит ранее, с последующим переходом на интервал в 15 000 км по пробегу каждые 12 месяцев.
- › Строго соблюдайте указанные ниже интервалы технического обслуживания и своевременно проходите проверки и обслуживание в сервисном центре официального дилерского центра.

«П» означает «проверка»

«З» означает «замена»

«Ч» означает «чистка»

«С» означает «смазка»

«*» означает, что в тяжелых условиях эксплуатации интервал замен должен быть уменьшен.

Двигатель 4B15L

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
На- имено- вание	Меся- цы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	10 8	12 0	13 2	14 4	15 6	16 8	18 0	19 2	20 4
	Про- бег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	10 0	11 5	13 0	14 5	16 0	17 5	19 0	20 5	22 0	23 5	25 0
Моторное масло*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

6

Техническое
обслуживание
автомобиля

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
На- имено- вание	Меся- цы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	10 8	12 0	13 2	14 4	15 6	16 8	18 0	19 2	20 4
	Про- бег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	10 0	11 5	13 0	14 5	16 0	17 5	19 0	20 5	22 0	23 5	25 0
Уплотни- тельное кольцо сливной пробки поддона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Дроссель- ная заслон- ка				ч				ч			ч			ч			ч		
Проверка соедине- ний пат- рубков ин- теркулера на наличие следов ма- сла снару- жи				ч				ч			ч			ч			ч		
Свечи за- жигания				3				3			3			3			3		
Ремень ге- нератора / водяного насоса	Замена каждые 36 месяцев / 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																		

6

Техническое
обслуживание
автомобилей

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																				
На- имено- вание	Меся- цы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	10 8	12 0	13 2	14 4	15 6	16 8	18 0	19 2	20 4	
	Про- бег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	10 0	11 5	13 0	14 5	16 0	17 5	19 0	20 5	22 0	23 5	25 0	
Масло АКПП*	Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																			
Элемент масляного фильтра АКПП*	Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																			
Корпус ма- сляного фильтра АКПП*	Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																			
Масло раз- даточной коробки*	Первая замена 36 месяцев / 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше; далее каждые 36 месяцев																			
Масло в за- днем ре- дукторе*	Первая замена 36 месяцев / 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше; далее каждые 100 000 километров																			
Масло муф- ты полного привода	Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																			
Крепление основных узлов и аг- регатов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Состояние тормозных дисков и колодок	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
На- имено- вание	Меся- цы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	10 8	12 0	13 2	14 4	15 6	16 8	18 0	19 2	20 4
	Про- бег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	10 0	11 5	13 0	14 5	16 0	17 5	19 0	20 5	22 0	23 5	25 0
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Переста- новка ко- лес			з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Шарниры подвески, рулевого управле- ния, приво- дов колес, их пылни- ки, люфт ступичных подшипни- ков		п		п		п		п		п		п		п		п		п	
Элемент воздушно- го фильт- ра*			ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч
Фильтр са- лона*			з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з

6

Техническое
обслуживание
автомобилей

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
На- имено- вание	Меся- цы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	10 8	12 0	13 2	14 4	15 6	16 8	18 0	19 2	20 4
	Про- бег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	10 0	11 5	13 0	14 5	16 0	17 5	19 0	20 5	22 0	23 5	25 0
Внешняя проверка чистоты радиатора охлажде- ния ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркуле- ра		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Фильтр ад- сорбера паров то- плива*						ч				ч				ч				ч	
Антифриз		Проверка состояния на каждом ТО; замена раз в 5 лет / 70 000 ки- лометров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Тормозная жидкость		Замена каждые 24 месяца / 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Панорам- ный люк		с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

6

Техническое
обслуживание
автомобилей

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
На- имено- вание	Меся- цы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	10 8	12 0	13 2	14 4	15 6	16 8	18 0	19 2	20 4
	Про- бег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	10 0	11 5	13 0	14 5	16 0	17 5	19 0	20 5	22 0	23 5	25 0
Аккумуля- торная ба- тарей (про- верка заря- да, герме- тичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка утечек тех- нических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Световые приборы, звуковой сигнал, сте- клоочисти- тели и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

6

Техническое
обслуживание
автомобилей

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																				
На- имено- вание	Меся- цы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	10 8	12 0	13 2	14 4	15 6	16 8	18 0	19 2	20 4	
	Про- бег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	10 0	11 5	13 0	14 5	16 0	17 5	19 0	20 5	22 0	23 5	25 0	
Осмотр ЛКП кузова на наличие поврежде- ний и за- полнение карты ос- мотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Крышка то- пливного бака, то- пливопро- воды (кор- ректность фиксации трубок, от- сутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

6

Техническое
обслуживание
автомобиля

Техническое обслуживание

Двигатель 4G15M

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Моторное масло*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Уплотнительное кольцо сливной пробки поддона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Дроссельная заслонка					ч			ч			ч			ч			ч		
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи	П				ч			ч			ч			ч			ч		
Свечи зажигания					3			3			3			3			3		
Ремень генератора / водяного насоса		Замена каждые 36 месяцев / 100 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Масло АКПП*		Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	

6

Техническое обслуживание автомобиля

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
	км																		
Элемент масляного фильтра АКПП*		Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Корпус масляного фильтра АКПП*		Замена каждые 48 месяцев / 55 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Крепление основных узлов и агрегатов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Состояние тормозных дисков и колодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Перестановка колес			з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з

6

Техническое обслуживание автомобиля

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колес, их пыльники, люфт ступичных подшипников		п		п		п		п		п		п		п		п		п	
Элемент воздушного фильтра*			ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч
Фильтр салона*			з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з
Внешняя проверка чистоты радиатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Внешняя проверка чистоты радиатора интеркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

6

Техническое обслуживание автомобиля

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
	км																		
Фильтр адсорбера паров топлива*						ч				ч				ч				ч	
Антифриз		Проверка состояния на каждом ТО; замена раз в 5 лет / 70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Тормозная жидкость		Замена каждые 24 месяца / 40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Панорамный люк			с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Дренаж люка			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Аккумуляторная батарея (проверка заряда, герметичности, фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверка утечек технических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

6

Техническое обслуживание автомобиля

Техническое обслуживание

Время/пробег (в зависимости от того, что наступит раньше)																			
Наименование	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204
	Пробег ×1000 км	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	250
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка топливного бака, топливopоводы (корректность фиксации трубок, отсутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Внимание

- › Для обеспечения работоспособности и безопасности автомобиля обязательно используйте оригинальные запчасти при техническом обслуживании или ремонте.
- › Если Вы используете топливо с присадками, свечи зажигания необходимо менять чаще. Если работа двигателя на холостом ходу нестабильна, возможно, свечи зажигания необходимо очистить или заменить.
- › Поскольку подушка безопасности является элементом системы безопасности и нестандартным устройством, она не требует регулярного обслуживания. Если Ваш автомобиль старше 10 лет, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ее проверки или замены.
- › Если поток воздуха из дефлекторов системы климат-контроля заметно ослаб или появился посторонний запах, своевременно проверьте/очистите фильтр салона и при необходимости замените его.
- › В зависимости от комплектации некоторые пункты технического обслуживания могут не относиться к Вашему автомобилю. Ориентируйтесь на фактическую комплектацию.

Требования к техническому обслуживанию жидкостей

1. Проверка уровня масла:

Регулярно проверяйте уровень масла и меняйте его согласно установленным требованиям. Пренебрежение этим требованием может привести к недостаточной смазке вращающихся деталей двигателя, что приведет к его поломке и повреждению из-за нехватки масла или износа.

2. Проверка уровня тормозной жидкости:

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень тормозной жидкости ниже нижней метки, необходимо долить ее до уровня между верхней и нижней метками и проверить тормозную систему на герметичность.

3. Проверка уровня охлаждающей жидкости:

Регулярно проверяйте уровень жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень охлаждающей жидкости ниже нижней метки, необходимо долить ее до уровня между верхней и нижней метками и проверить систему охлаждения на герметичность.

Техническое обслуживание

Требования к техническому обслуживанию автомобилей, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях

При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях рекомендуется чаще менять масло и масляный фильтр, а также проверять все жидкости каждые 1–2 тыс. км пробега.

К неблагоприятным условиям эксплуатации относятся:

- › эксплуатация с высокой нагрузкой;
- › вождение с прицепом;
- › эксплуатация на пыльных дорогах и пересеченной местности (в том числе на горнодобывающих предприятиях, строительных площадках и грунтовых дорогах);
- › длительная работа двигателя на холостом ходу или длительное движение на низкой скорости;
- › частая эксплуатация на высоте более 2000 метров;
- › частые короткие поездки на расстояния до 8 км;
- › движение на высокой скорости (более 70% от максимальной) в течение более чем 2 часов подряд;
- › передвижение по неровным или затопленным дорогам, а также по холмистой или горной местности.