



График Технического Обслуживания автомобилей Ли Авто / Li Auto (модели Л6 / L6, Л7 / L7, Л9 / L9)

| Месяцы эксплуатации | | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
|---------------------|--|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Пробег (км x 1000) | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 26 | Подвеска автомобиля | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 27 | Пневматическая подвеска (в зависимости от модели автомобиля) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 28 | Резиновые чехлы и пыльники | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 29 | Рулевое управление, рулевая колонка, рулевой вал, рулевая рейка | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 30 | Трубопровод системы кондиционирования, дренажные трубки испарителей кондиционера | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 31 | Фильтрующий элемент салонного фильтра | Замена каждые 20 000 км, но не реже 1 раза каждые 12 месяцев эксплуатации | | | | | | | | | | | |
| 32 | Климатическая установка, система кондиционирования | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 33 | Электронные блоки и системы автомобиля | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 34 | Внутреннее освещение | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 35 | Розетки 12В, 220В и USB | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 36 | Дисплеи для пассажиров второго ряда | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 37 | Детский замок | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 38 | Звуковой сигнал | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 39 | Стеклоподъемники всех дверей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 40 | Передний и задний стеклоочистители и омыватели стекла | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 41 | Зеркала заднего вида (наружные / салонное) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 42 | Наружное освещение | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 43 | Петли и замки капота, дверей, крышки багажника | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 44 | Лакокрасочное покрытие кузова | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 45 | Колеса и шины | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |
| 46 | Набор инструментов в автомобиле | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п |

П - проверка состояния / работоспособности, отсутствия течи, уровня жидкости, крепления. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ; З - замена



Подробная информация для владельцев

Приведенный график проведения планового сервисного обслуживания носит справочный характер. Следуйте рекомендациям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации автомобиля» и «Сервисной книжке». Рекомендуется сокращать интервалы между ТО, для автомобилей часто эксплуатируемых в перечисленных ниже сложных (тяжелых) условиях: Поездки в условиях сильной запыленности, Эксплуатация при очень низких или очень высоких температурах окружающей среды; Поездки в условиях высокой влажности или частое преодоление водных преград (бродов); Поездки по дорогам, обработанным солью или другими химическими реагентами. Эксплуатация в горной местности с частыми резкими разгонами и торможениями; Использование в качестве такси, для коммерческих перевозок или иного регулярного применения с высокой нагрузкой; Участие в спортивных соревнованиях; Установка неавторизованного Ли Авто / Li Auto дополнительного оборудования или внесение изменений в конструкцию.



График Технического Обслуживания автомобилей Ли Авто / Li Auto (модели Л6 / L6, Л7 / L7, Л9 / L9)

| Месяцы эксплуатации | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
|---------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| Пробег (км x 1000) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 1 | Бензиновый двигатель и моторный отсек | | | | | | | | | | | |
| 2 | Моторное масло и масляный фильтр | | | | | | | | | | | |
| 3 | Фильтрующий элемент воздушного фильтра двигателя | | | | | | | | | | | |
| 4 | Свечи зажигания | | | | | | | | | | | |
| 5 | Система охлаждения | | | | | | | | | | | |
| 6 | Охлаждающая жидкость | | | | | | | | | | | |
| 7 | Система впуска | | | | | | | | | | | |
| 8 | Конденсатор и радиатор | | | | | | | | | | | |
| 9 | Система выпуска отработавших газов | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ремень водяного насоса | | | | | | | | | | | |
| 11 | Топливопровод | | | | | | | | | | | |
| 12 | Аккумуляторная батарея 12В | | | | | | | | | | | |
| 13 | Лючок зарядного порта и разъём | | | | | | | | | | | |
| 14 | Блок высоковольтной зарядки и распределения энергии | | | | | | | | | | | |
| 15 | Высоковольтные жгуты проводов и разъёмы | | | | | | | | | | | |
| 16 | Защитное ПВХ-покрытие нижней части отсека тяговой батареи, резиновых заглушек на защитной пластине снизу, трубок водяного охлаждения | | | | | | | | | | | |
| 17 | Болты крепления отсека тяговой батареи и рамы | | | | | | | | | | | |
| 18 | Тяговая батарея | | | | | | | | | | | |
| 19 | Разъёмы и жгуты высоко- и низковольтных проводов тяговой батареи | | | | | | | | | | | |
| 20 | Передняя и задняя силовые установки - визуальный осмотр | | | | | | | | | | | |
| 21 | Замена масла в переднем редукторе | | | | | | | | | | | |
| 22 | Тормозные механизмы, колодки и диски | | | | | | | | | | | |
| 23 | Трубки и шланги привода тормозов | | | | | | | | | | | |
| 24 | Тормозная жидкость | | | | | | | | | | | |
| 25 | Высота кузова в стандартном положении (в зависимости от модели автомобиля) | | | | | | | | | | | |

П - проверка состояния / работоспособности, отсутствия течи, уровня жидкости, крепления. При необходимости: регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ; 3 - замена





Официальный сайт
www.liautoofficial.ru



Регламент ТО

Для Ли / Li (Л6 / L6, Л6 / L7, Л9 / L9)

