



СОДЕРЖАНИЕ

№ СТРАНИЦЫ

**АКТИВАЦИЯ И БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ<sup>2</sup>**

2

**КОМФОРТ В САЛОНЕ**

2

**МУЛЬТИМЕДИА**

6

<sup>1</sup>Функция голосового управления базовыми функциями автомобиля в офлайн режиме доступна в автомобилях Haval Jolion 2026 модельного года 2026 года производства.

<sup>2</sup>Активация команд быстрого доступа возможна при их подключении в настройках системы: Настройка системы - Персонализация - Быстрые команды (включить).

## АКТИВАЦИЯ И БАЗОВЫЕ КОМАНДЫ

### ОСНОВНЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ

- Hi Great Wall (Прямой голосовой ввод) [хай грэйт вол]
- Hello Great Wall (Прямой голосовой ввод) [хэллоу грэйт вол]

### КОМАНДЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ БЕЗ ПРОИЗНЕСЕНИЯ КОМАНД ДЛЯ АКТИВАЦИИ СИСТЕМЫ

- Включи звук
- Выключи звук
- Увеличь громкость
- Уменьши громкость
- Вернись на главную страницу
- Предыдущая песня
- Следующая песня
- Пауза проигрывание
- Продолжи проигрывание
- Ответить на звонок
- Прекратить вызов

### ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ КОМАНДЫ ДЛЯ ПРОБУЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ

- **Нихао** — \*Процесс настройки пользовательских команд для пробуждения показан в видео рубрики «Полезно знать» о голосовом управлении в мобильном приложении GWM

## КОМФОРТ В САЛОНЕ

### УПРАВЛЕНИЕ ОКНАМИ

- Открыть окно
- Заккрыть окно
- Открыть окно водителя
- Открыть окно со стороны переднего пассажира
- Опустить заднее левое окно
- Открыть заднее правое окно
- Открыть передние окна
- Открыть задние окна
- Открыть левые окна
- Открыть правые окна
- Открыть окна
- Заккрыть окно водителя
- Заккрыть переднее окно с пассажирской стороны
- Заккрыть заднее левое окно
- Заккрыть заднее правое окно
- Заккрыть передние окна
- Заккрыть задние окна
- Заккрыть левые окна
- Заккрыть правые окна
- Заккрыть окна
- Открыть окно наполовину
- Открыть окно на треть
- Открыть окно водителя наполовину
- Открыть окно со стороны пассажира спереди наполовину
- Открыть заднее левое окно наполовину
- Открыть заднее правое окно наполовину
- Открыть передние окна наполовину
- Открыть окно переднего пассажира на треть
- Открыть левое заднее окно на треть
- Открыть правое заднее окно на треть
- Открыть передние окна на треть
- Открыть задние окна на треть
- Открыть левые окна на треть
- Открыть окна справа на треть
- Открыть все окна на треть
- Открыть окно немного
- Открыть передние окна побольше
- Открыть задние окна побольше
- Открыть левые окна побольше
- Открыть правые окна побольше
- Открыть левое заднее окно побольше
- Открыть правое заднее окно побольше
- Открыть все окна побольше
- Заккрыть окно немножко
- Заккрыть немножко передние окна

## КОМФОРТ В САЛОНЕ

### УПРАВЛЕНИЕ ОКНАМИ

- Открыть задние окна наполовину
- Открыть левые окна наполовину
- Открыть правые окна наполовину
- Открыть все окна наполовину
- Открыть окно водителя на треть
- Закрыть немножко задние окна
- Закрыть немножко левые окна
- Закрыть немножко правые окна
- Закрыть немножко левое окно сзади
- Закрыть немножко правое окно сзади

### УПРАВЛЕНИЕ ЛЮКОМ И СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ШТОРКОЙ

- Открыть люк
- Закрыть люк
- Открыть люк для проветривания
- Открыть солнцезащитную шторку
- Закрыть солнцезащитную шторку
- Открыть шторку
- Закрыть шторку

### УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

- Включить кондиционер
- Выключить кондиционер
- Включить режим многозонного климат-контроля
- Выключить режим многозонного климат-контроля
- Включить климат-контроль
- Выключить климат-контроль

### ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА AUTO

- Автоматический режим кондиционера

### ОХЛАЖДЕНИЕ И ОБОГРЕВ

- Включить охлаждение
- Выключить охлаждение
- Включить обогрев стекол
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев заднего стекла
- Выключить обогрев стекол
- Выключить обогрев лобового стекла
- Включить рециркуляцию воздуха
- Включить внешний цикл
- Выключить режим внутреннего цикла
- Выключить внешнюю циркуляцию

### НЕБОЛЬШОЕ ПониЖЕНИЕ / ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ЗОНЫ СИДЕНИЙ

- Мне немного холодно
- Повысить температуру для водительского сиденья
- Повысить температуру для переднего пассажирского сиденья
- Жарко
- Понизить температуру для водительского сиденья
- Понизить температуру для переднего пассажирского сиденья
- Поднять температуру на два градуса

### НАСТРОЙКА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Установить температуру двадцать пять градусов
- Температура на два градуса ниже
- Повысить температуру кондиционера водителю на один градус
- Повысить температуру кондиционера для пассажира спереди на один градус
- Понизить температуру кондиционера водителю на один градус
- Понизить температуру кондиционера для пассажира спереди на один градус
- Сделать температуру для переднего пассажира на минимум
- Поднять температуру кондиционера воздуха водителю на уровень

## КОМФОРТ В САЛОНЕ

### УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ

#### УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ / МИНИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Максимальная температура
- Установить температуру для водителя на максимум
- Установить температуру для переднего пассажира на максимум
- Температуру на минимум
- Установить температуру для водителя на минимум
- Поток воздуха на минимум
- Поток воздуха на максимум

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение скорости потока воздуха

- Увеличить немного скорость движения воздуха
- Понизить скорость движения воздуха немного.

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение скорости потока воздуха по уровням

- Увеличить скорость вентилятора кондиционера на один уровень
- Уменьшить скорость вентилятора кондиционера на два уровня

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение скорости потока воздуха к определенному уровню

- Поменять скорость вентилятора на два уровня

#### УСТАНОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ / МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА

- Поток воздуха на минимум

#### ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА

- Обдув на лицо
- Обдув на ноги
- Обдув на лицо и ноги
- Обдув на ноги и стекло

#### ВКЛЮЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯТОРА

- Максимальная скорость вентилятора

### УПРАВЛЕНИЕ СИДЕНЬЯМИ С ПОДОГРЕВОМ

#### ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ

- Включить обогрев сиденья
- Выключить подогрев сиденья
- Включить обогрев сиденья водителя
- Включить обогрев сиденья переднего пассажира
- Включить обогрев передних сидений
- Выключить обогрев сиденья водителя
- Выключить обогрев сиденья переднего пассажира
- Выключить обогрев передних сидений

#### НАСТРОЙКА ПОДОГРЕВА СИДЕНИЙ

- Настроить подогрев сиденья на максимум
- Настроить подогрев сиденья на минимум
- Настроить подогрев водительского сиденья на максимум
- Настроить подогрев сиденья переднего пассажира на максимум
- Установить обогрев кресел спереди на максимум
- Настроить подогрев водительского сиденья на минимум
- Настроить подогрев сиденья переднего пассажира на минимум
- Установить обогрев сидений спереди на минимум

## КОМФОРТ В САЛОНЕ

### УПРАВЛЕНИЕ СИДЕНЬЯМИ С ПОДОГРЕВОМ

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение степени подогрева сидений

- Увеличить немного подогрев сиденья
- Снизить немного подогрев сиденья
- Увеличить немного подогрев водительского сиденья
- Повысить немного подогрев сиденья переднего пассажира
- Повысить уровень обогрева передних сидений
- Уменьшить немного подогрев водительского сиденья
- Снизить немного подогрев сиденья переднего пассажира
- Понизить уровень обогрева передних сидений

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение температуры подогрева по уровням

- Увеличить подогрев сиденья на один уровень
- Уменьшить подогрев сиденья на один уровень
- Увеличить подогрев водительского сиденья на один уровень
- Увеличить подогрев переднего пассажирского сиденья на один уровень
- Уменьшить подогрев водительского сиденья на один уровень

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение температуры подогрева к определенному уровню

- Подогрев сиденья до второго уровня
- Подогрев сиденья водителя до второго уровня
- Подогрев пассажирского сиденья спереди до второго уровня
- Подогрев передних сидений до первого уровня

### УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ СИДЕНИЙ

- Выключить вентиляцию кресла
- Вентиляция водительского сиденья
- Выключить вентиляцию водительского сиденья
- Вентиляция кресла

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение степени вентиляции сиденья

- Настроить вентиляцию сиденья на максимум
- Настроить вентиляцию сиденья на минимум
- Настроить вентиляцию водительского сиденья на максимум
- Настроить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на максимум
- Настроить вентиляцию сиденья водителя на минимум
- Настроить вентиляцию переднего пассажирского сиденья на минимум
- Отрегулировать проветривание кресел переднего ряда на минимум
- Увеличить немного вентиляцию сиденья
- Уменьшить немного вентиляцию сиденья
- Увеличить немного вентиляцию водительского сиденья
- Уменьшить немного вентиляцию водительского сиденья

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение степени вентиляции сиденья по уровням

- Установить вентиляцию сиденья на уровень один
- Установить вентиляцию передних сидений на один уровень
- Увеличить вентиляцию сиденья на один уровень
- Уменьшить вентиляцию сиденья на один уровень
- Увеличить вентиляцию водительского сиденья на два уровня
- Повысить вентиляции передних кресел на один уровень
- Уменьшить вентиляцию водительского сиденья на один уровень
- Понизить вентиляции передних кресел на один уровень
- Понизить уровень вентиляции передних кресел
- Повысить уровень вентиляции передних кресел

#### ПОВЫШЕНИЕ / Понижение степени вентиляции сиденья к определенному уровню

- Вентиляцию водительского сиденья до первого уровня

### УПРАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

- Стилевая подсветка
- Выключить подсветку

## МУЛЬТИМЕДИА

### УПРАВЛЕНИЕ РАДИО И МУЗЫКОЙ

- Музыка
- Выйти из музыки
- Включить воспроизведение с USB
- Выключить воспроизведение с USB
- Включить FM радио
- Включить сто шесть и шесть FM
- Включить AM радио
- Воспроизвести AM пятьсот сорок
- Переключить на FM
- Переключить на AM
- Выключи радио
- Радио, пожалуйста
- Воспроизведение радио
- Стоп радио
- Остановить радио
- Поиск каналов
- Продолжать воспроизведение радио
- Воспроизвести музыку через Bluetooth
- Выключить музыку через Bluetooth
- Закрыть загруженную песню

### УПРАВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ (USB-ВИДЕО НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ)

- Старт
- Пауза
- Предыдущая песня
- Следующая песня
- Режим воспроизведения: повтор одной песни
- Перемешать песни
- Режим воспроизведения: по порядку
- Предыдущий канал
- Открыть следующую станцию
- Повтор плейлиста
- Повтор песни
- Следующий
- По порядку
- Включи повтор

### ДОБАВЛЕНИЕ / УДАЛЕНИЕ ИЗ ИЗБРАННОГО (ПРИМЕНИМО ТОЛЬКО К РАДИОСТАНЦИЯМ)

- Добавить текущее радио в избранное
- Воспроизвести радио из моих Избранных
- Добавить текущее радио в избранное
- Удалить эту радиостанцию из избранных

### УПРАВЛЕНИЕ БЕЗЗВУЧНЫМ РЕЖИМОМ

- Беззвучный режим медиа
- Беззвучный режим музыки

### НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ / НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ МУЛЬТИМЕДИА

- Установить громкость музыки на девять
- Установить громкость мультимедиа на пять
- Поставить громкость на максимум
- Поставить минимальный звук
- Громкость на половину
- Установить громкость на девять
- Увеличить звук
- Уменьшить звук
- Включить звук
- Выключить звук
- Тише
- Громче

### НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ НАВИГАЦИИ

- Навигатор громче
- Убавить звук навигации
- Прибавить громкость навигатора до максимума
- Уменьшить громкость навигатора до минимума
- Громкость навигации увеличить на пять
- Громкость навигатора уменьшить на пять
- Настроить громкость навигации на половину
- Установить громкость навигации на пять

## МУЛЬТИМЕДИА

### НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ ГОЛОСОВОГО ПОМОЩНИКА

- Сделать звук голоса немного громче
- Звук голоса потише
- Установить максимальную громкость голосового помощника
- Настроить минимальную громкость голосовому помощнику
- Увеличить громкость голосового ассистента на пять
- Уменьшить громкость голосового помощника на пять
- Установить громкость голосового помощника на половину
- Установить громкость голоса на пять

### СОВЕРШЕНИЕ ЗВОНКОВ

- Сделать звонок
- Позвонить Сергею
- Найти номер Ивана
- Показать контакты
- Проверить последние звонки
- Позвонить снова
- Перезвонить

### УПРАВЛЕНИЕ СОЕДИНЕНИЕМ

- Bluetooth
- Открыть настройки Bluetooth
- Закрывать Bluetooth
- Закрывать настройки Bluetooth

### ОТКРЫТИЕ / ЗАКРЫТИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ МУЛЬТИМЕДИА

- Открыть медиа-центр
- Настройки автомобиля
- Открыть настройки системы
- Открыть CarPlay
- Включить музыку
- Закрывать медиа-центр
- Закрывать параметры авто
- Выйти из настроек системы
- Закрывать CarPlay
- Отключить музыку

### ВЫБОР СПИСКА ВЫЗОВОВ / НАВИГАЦИИ

- Номер один
- Последняя

### УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКЦИОННЫМ ДИСПЛЕЕМ HUD

- Включить проекционный дисплей HUD
- Выключить экран для проектора