



Официальный сайт
www.liautoofficial.ru



Регламент ТО





Для Ли Л9 | Li L9, Ли Л8 | Li L8 2026 модельного года и
Ли Л9 | Li L9, Ли Л7 | Li L7, Ли Л6 | Li L6 2025 модельного года и старше.

Каждые 10 000 км общего пробега или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше

Общий пробег, тыс. км

№	Проверяемый узел или система	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
1	Бензиновый двигатель и моторный отсек	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
2	Система охлаждения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
3	Система впуска	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
4	Конденсатор и радиатор	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
5	Система выпуска отработавших газов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
6	Ремень водяного насоса	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
7	Топливопровод	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
8	Аккумуляторная батарея 12В	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
9	Лючок зарядного порта и разъём	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
10	Блок высоковольтной зарядки и распределения энергии	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
11	Высоковольтные жгуты проводов и разъёмы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
12	Защитное ПВХ-покрытие нижней части отсека тяговой батареи, резиновых заглушек на защитной пластине снизу, трубок водяного охлаждения	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
13	Болты крепления отсека тяговой батареи и рамы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
14	Тяговая батарея	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
15	Разъёмы и жгуты высоко- и низковольтных проводов тяговой батареи	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
16	Передняя и задняя силовые установки - визуальный осмотр	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
17	Тормозные механизмы, колодки и диски	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
18	Трубки и шланги привода тормозов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
19	Высота кузова в стандартном положении	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
20	Подвеска автомобиля	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

П — проверка состояния и работоспособности, отсутствия течи, уровня жидкости и креплений. При необходимости: регулировка, очистка и смазка без дополнительных разборочно-сборочных работ.



Для Ли Л9 | Li L9, Ли Л8 | Li L8 2026 модельного года и
Ли Л9 | Li L9, Ли Л7 | Li L7, Ли Л6 | Li L6 2025 модельного года и старше

Каждые 10 000 км общего пробега или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше

Общий пробег, тыс. км

№	Проверяемый узел или система	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
21	Пневматическая подвеска (в зависимости от модели автомобиля)	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
22	Резиновые чехлы и пыльники	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
23	Рулевое управление, рулевая колонка, рулевой вал, рулевая рейка	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
24	Трубопровод системы кондиционирования, дренажные трубки испарителей кондиционера	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
25	Климатическая установка, система кондиционирования	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
26	Электронные блоки и системы автомобиля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
27	Внутреннее освещение	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
28	Розетки 12В, 220В и USB	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
29	Дисплеи для пассажиров второго ряда	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
30	Детский замок	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
31	Звуковой сигнал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
32	Стеклоподъёмники всех дверей	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
33	Передний и задний стеклоочистители и омыватели стекла	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
34	Зеркала заднего вида, наружные и салонное	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
35	Наружное освещение	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
36	Петли и замки капота, дверей, крышки багажника	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
37	Лакокрасочное покрытие кузова	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
38	Колеса и шины	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
39	Набор инструментов в автомобиле	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

П — проверка состояния и работоспособности, отсутствия течи, уровня жидкости и креплений. При необходимости: регулировка, очистка и смазка без дополнительных разборочно-сборочных работ.

Приведенный график проведения планового сервисного обслуживания носит справочный характер. Следуйте рекомендациям, изложенным в «Руководстве по эксплуатации автомобиля» и «Сервисной книжке». Рекомендуется сокращать интервалы между ТО, для автомобилей часто эксплуатируемых в перечисленных ниже сложных (тяжелых) условиях: Поездки в условиях сильной запыленности, Эксплуатация при очень низких или очень высоких температурах окружающей среды; Поездки в условиях высокой влажности или частое преодоление водных преград (бродов); Поездки по дорогам, обработанным солью или другими химическими реагентами. Эксплуатация в горной местности с частыми резкими разгонами и торможениями; Использование в качестве такси, для коммерческих перевозок или иного регулярного применения с высокой нагрузкой; Участие в спортивных соревнованиях; Установка неавторизованного Ли Авто / Li Auto дополнительного оборудования или внесение изменений в конструкцию



Для Ли Л9 | Li L9, Ли Л8 | Li L8 2026 модельного года и
Ли Л9 | Li L9, Ли Л7 | Li L7, Ли Л6 | Li L6 2025 модельного года и старше

Операция	Пробег и принцип учёта	Срок
Моторное масло и масляный фильтр	10 000 км пробега ДВС-генератора	12 месяцев
Салонный фильтр	20 000 км общего пробега	12 месяцев
Воздушный фильтр двигателя: проверка	10 000 км пробега ДВС-генератора	12 месяцев
Воздушный фильтр двигателя: замена	20 000 км пробега ДВС-генератора	24 месяца
Свечи зажигания	40 000 км пробега ДВС-генератора	Не установлен
Тормозная жидкость	40 000 км общего пробега	2 года

При указании пробега и срока применяется условие, которое наступит раньше.

Дополнительно для Ли Л6 | Li L6, Ли Л7 | Li L7 и Ли Л9 | Li L9 2025 модельного года и старше

Операция	Общий пробег автомобиля	Срок
Масло в переднем редукторе	80 000 км	4 года
Охлаждающая жидкость	120 000 км	6 лет

Учитывайте уведомления автомобиля и календарные сроки. При близких сроках инспекционного сервиса и обслуживания ДВС-генератора работы можно совместить в одном посещении.