

Техническое обслуживание

График планового технического обслуживания

i уведомление

› Первый визит на сервис для прохождения планового технического обслуживания (ТО-0) необходимо совершить в течение первых 2 месяцев владения автомобилем (с момента его приобретения) либо до достижения 3 000 км пробега.

Далее регулярное техническое обслуживание проводится на пробеге 10 000 км либо по достижению 12 месяцев, в зависимости от того, что наступает ранее, с последующим переходом на интервал в 15 000 км по пробегу каждые 12 месяцев.

› Строго соблюдайте указанные ниже интервалы технического обслуживания и своевременно проходите проверки и обслуживание в сервисном центре официального дилерского центра.

«П» означает «Проверка», при необходимости с последующей регулировкой, калибровкой, очисткой или заменой.

«З» означает «Замена».

«Ч» означает «Чистка».

«С» означает «Смазка».

«*» означает, что при эксплуатации в неблагоприятных условиях интервалы технического обслуживания должны быть сокращены.

6

МОДЕЛЬ GW4B15D, GW4B15L

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																		
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(КМ)	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235
	*1000																	
Масло ДВС *		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Уплотни- тельная шай- ба сливной пробки ма- сляного под- дона*		З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З

Техническое обслуживание

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																			
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(КМ)	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	
	*1000																		
Масляный фильтр ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Дроссельная заслонка					ч			ч			ч			ч			ч		
Свечи зажи-гания					3			3			3			3			3		
Ремень гене-ратора/водя-ного насоса		Замена каждые 100,000 километров																	
Масло в АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от то-го, что наступит раньше																	
Масляный фильтр АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от то-го, что наступит раньше																	
Корпус ма-сляного фильтра АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от то-го, что наступит раньше																	
Крепление основных уз-лов и агрега-тов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Состояние тормозных дисков и ко-лодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

Техническое обслуживание

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																			
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(КМ)	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	
	*1000	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	
Перестанов-ка колёс			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
Шарниры подвески, ру-левого упра-вления, при-водов колёс, их пыльники, люфт ступич-ных подшип-ников		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Элемент воз-душного фильтра*			Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	Ч	З	
Фильтр сало-на*			З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	
Внешняя проверка чи-стоты радиа-тора охла-ждения ДВС		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Внешняя проверка чи-стоты радиа-тора интер-кулера		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	
Внешняя проверка чи-стоты радиа-тора охла-ждения АКПП		П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	

Техническое обслуживание

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																			
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(КМ) *1000	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	
Фильтр ад-сорбера па-ров топлива *						ч				ч				ч				ч	
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи		п			ч			ч			ч			ч			ч		
Антифриз	Замена каждые 60 месяца/70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																		
Тормозная жидкость	Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																		
Панорамный люк		с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Дренаж люка		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Аккумулятор-ная батарея (Проверка заряда, гер-метичности , фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Проверка утечек техни-ческих жид-костей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

Техническое обслуживание

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																		
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(КМ)																	
	*1000	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Крышка топливного бака, топливный бак, топливопроводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

МОДЕЛЬ GW4N20, GW4N20A

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																		
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(КМ)	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235
	*1000																	
Масло ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Техническое обслуживание

		Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192
	(КМ) *1000	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235
Уплотни- тельная шайба слив- ной пробки масляного поддона*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Масляный фильтр ДВС*		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Дроссель- ная заслон- ка					4			4			4			4			4	
Свечи зажи- гания					3			3			3			3			3	
Ремень ге- нератора/ водяного насоса		Замена каждые 100,000 километров																
Масло в АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																
Масляный фильтр АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																
Корпус ма- сляного фильтра АКПП*		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																
Масло в раз- даточной коробке*		Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. Затем замена 36 месяцев или 45,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше.																

Техническое обслуживание

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																			
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(КМ)																		
	*1000	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	
Масло в заднем редукторе*		Первая замена 36 месяцев или 40,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше. Затем замена 7 лет или 100,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше.																	
Масло в муфте включения полного привода		Замена 48 месяцев или 55,000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Крепление основных узлов и агрегатов		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Состояние тормозных дисков и колодок		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Давление в шинах и их износ		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Перестановка колёс			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Шарниры подвески, рулевого управления, приводов колёс, их пыльники, люфт ступичных подшипников		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

Техническое обслуживание

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																			
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(КМ) *1000	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	
Элемент воздушного фильтра*			ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	ч	з	
Фильтр са- лона*			з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	з	
Внешняя проверка чистоты ра- диатора охлаждения ДВС		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Внешняя проверка чистоты ра- диатора ин- теркулера		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Внешняя проверка чистоты ра- диатора охлаждения АКПП		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Фильтр ад- сорбера па- ров топлива *						ч				ч				ч				ч	

Техническое обслуживание

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																			
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(КМ) *1000	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	
Проверка соединений патрубков интеркулера на наличие следов масла снаружи		п			ч			ч			ч			ч			ч		
Антифриз		Замена каждые 60 месяца/70 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Тормозная жидкость		Замена каждые 24 месяца/40 000 километров в зависимости от того, что наступит раньше																	
Панорамный люк			с	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Дренаж люка			п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Аккумуляторная батарея (Проверка заряда, герметичности , фиксации клемм)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Проверка утечек технических жидкостей		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

Техническое обслуживание

Время или пробег, в зависимости от того, что наступит раньше																			
Пара-метр	Месяцы	2	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	
	(КМ) *1000	3	10	25	40	55	70	85	100	115	130	145	160	175	190	205	220	235	
Световые приборы, звуковой сигнал, стеклоочистители и омыватели		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Крышка топливного бака, топливный бак, топливopоводы (Корректность фиксации трубок, отсутствие течей)		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	
Осмотр ЛКП кузова на наличие повреждений и заполнение карты осмотра в сервисной книжке		п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	

внимание

- › Для обеспечения работоспособности и безопасности автомобиля обязательно используйте оригинальные запчасти при техническом обслуживании или ремонте.
- › Если Вы используете топливо с присадками, свечи зажигания необходимо менять чаще. Если работа двигателя на холостом ходу нестабильна, возможно, свечи зажигания необходимо очистить или заменить.
- › Поскольку подушка безопасности является элементом системы безопасности и нестандартным устройством, она не требует регулярного обслуживания. Если Ваш автомобиль старше 10 лет, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ее проверки или замены.
- › Если поток воздуха из дефлекторов системы климат-контроля заметно ослаб, или появился посторонний запах, своевременно проверьте/очистите фильтр системы климат-контроля и при необходимости замените его.
- › В зависимости от комплектации некоторые пункты технического обслуживания могут не относиться к Вашему автомобилю. Ориентируйтесь на фактическую комплектацию.

Требования к техническому обслуживанию жидкостей

1. Проверка уровня масла:

Регулярно проверяйте уровень масла и меняйте его согласно установленным требованиям. Пренебрежение этим требованием может привести к недостаточной смазке вращающихся деталей двигателя, что приведет к его поломке и повреждению из-за нехватки масла или износа.

2. Проверка уровня тормозной жидкости:

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень тормозной жидкости ниже нижней метки, необходимо долить ее до уровня между верхней и нижней метками и проверить тормозную систему на герметичность.

3. Проверка уровня охлаждающей жидкости:

Техническое обслуживание

Регулярно проверяйте уровень жидкости в расширительном бачке. Он должен находиться между верхней и нижней метками. Если уровень охлаждающей жидкости ниже нижней метки, необходимо долить ее до уровня между верхней и нижней метками и проверить систему охлаждения на герметичность.

Требования к техническому обслуживанию автомобилей, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях

Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, межсервисный интервал следует сократить до 7500 км. Также рекомендуется проверять все жидкости каждые 1000–2000 километров пробега.

К неблагоприятным условиям эксплуатации относятся:

- › Эксплуатация с высокой нагрузкой.
- › Вождение с прицепом.
- › Эксплуатация на пыльных дорогах и пересеченной местности (в том числе: шахты, строительные площадки и грунтовые дороги).
- › Длительная работа двигателя на холостом ходу или длительное движение на низкой скорости.
- › Частая эксплуатация на высоте более 2000 метров.
- › Частые короткие поездки на расстояния до 8 километров.
- › Движение на высокой скорости (более 70 % от максимальной) в течение более чем 2 часов подряд.
- › Передвижение по неровным или затопленным дорогам, а также по холмистой или горной местности.